

LED Streifen mit dem Anschluss unten rechts anfangen (schauend auf die Rückseite des TV's)

Der Raspberry startet automatisch, nach ca. 40sek können mit dem Taster der sich auf dem Raspberrygehäuse befindet die Modes gewechselt werden.
Schnelles Doppeldrücken ändert den Mode, kurzes Drücken = Pause.

IP:DHCP

Um die IP des Raspberry rauszufinden im Router nachschauen oder mit dem Programm SuperScan das Netzwerk durchsuchen. SuperScan befindet sich auf der beiliegenden CD.

Konsole

User: pi

Password: raspberry

FTP

Port: 21

User: pi

Password: raspberry

Es wird empfohlen die Passwörter zu ändern!

Den Raspberry bitte vor dem Ausschalten komplett runterfahren, da sonst das System beschädigt werden kann.

Einloggen (Putty) und sudo shutdown -h now eingeben

Rüsten Sie nachträglich Ihren Raspberry mit einem automatischen Ein/Ausschalter aus.



Wird der Schalter betätigt, fährt der Raspberry ordnungsgemäß herunter und die Spannungsversorgung wird komplett unterbunden.

Weitere Infos unter www.insaneware.de

Bei Fragen zur Software oder Einstellungen bitte den folgenden Link benutzen.

<http://www.forum-raspberrypi.de/Forum-ambilight>

Insaneware ist weder für die Softwareweiterentwicklung oder sonstige Einstellungen zuständig!

Backup des Systems befindet sich auf CD!